

## WYMIANA OSI ORAZ KORPUSU WOLNOBIEGU KÓŁ CROSSRIDE TS-2 ORAZ CROSSTRAIL ITS-4 MODELE 2013.

### Niezbędne narzędzia:

- Szczypce do pierścieni segera zewnętrznych
- Płaski śrubokręt (czubek 0.4x2,5 mm)
- Oliwka Mavic 996 136 01

Nowe koła Crossride 15/12 mm, Crossride 29" oraz Crosstrail z kolekcji 2013 wyposażone są w nowy system osi i korpusu wolnobiegu.

